

magnetic marker boards

Die hochwertigen und schönen Magnetic Marker Boards haben eine Rahmen-Profil-Aufhängung. Die Boards schweben scheinbar schwerelos an der Wand und erzeugen dadurch einen modernen 3D-Look - Schwerelosigkeit in Perfektion!




**herzlichen glückwunsch
zu ihrem magnetic marker board!**

Montage-Hinweise:

1. Prüfen Sie vor der Montage, dass sich an der Montagestelle in der Wand keine Versorgungsleitungen, wie z. B. Strom, Gas oder Wasser befinden.
2. Bitte beachten Sie bei der Montage, dass das **Magnetic Marker Board** nicht mit spitzen Gegenständen oder harten Untergründen wie Stein oder Fliesen in Berührung kommt. Dadurch entstandene Schäden können nicht als Reklamation anerkannt werden. Legen Sie das Board während der Montage auf einen weichen Untergrund. Schutzdecken und Schutzfolie erst nach Beendigung der Montage abziehen.
3. Das **Magnetic Marker Board** ist ausschließlich für die Wandmontage geeignet.

Einfache Montage wie von Zauberhand:

1. Das **Magnetic Marker Board** kann dank der hochwertigen Rahmen-Profil-Aufhängung im Hoch- und Querformat aufgehängt werden. Die Rahmen-Profil-Aufhängung ist die hochwertigste Form der Acrylglasveredelung dank der Stabilisierung der Rückwand durch den angebrachten Zusatzrahmen. Durch die rückseitigen ca. 2cm tiefen Aluminiumprofile scheint das Board förmlich vor der Wand zu schweben.



2. Verwenden Sie bitte nur hochwertige Schrauben um das **Magnetic Marker Board** aufzuhängen.
3. Vergewissern Sie sich, dass beim Aufhängen die Schrauben nicht die Rückseite des **Magnetic Marker Boards** berühren. **Tipp:** Bitte überprüfen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage, ob die Bohrlöcher gerade ausgerichtet sind.
4. Anschließend wird das **Magnetic Marker Board** in die Schrauben eingehängt.
5. Stellen Sie sicher, dass das **Magnetic Marker Board** immer an allen Aufhängungen befestigt ist, und überprüfen Sie den sicheren Halt des Boards, bevor Sie es loslassen.
6. Befestigen Sie **niemals** ein Kabel oder ein Seil am Rahmen.

Pflegehinweise:

Zur allgemeinen Pflege immer nur weiche Tücher und warmes Wasser verwenden – niemals aggressive Putz- oder Scheuermittel!

Reinigungsempfehlungen:

Verwenden Sie zur Beseitigung von Markerrückständen ein weiches Tuch – sollten die Rückstände etwas fester haften, das weiche Tuch befeuchten oder einen handelsüblichen **Kunststoff-** oder **Glasreiniger** verwenden.

Reparatur-Tipps:

Sollte es doch einmal zu Beschädigungen der Oberfläche gekommen sein: **Acryl Polierpaste** aus einem Baumarkt Ihres Vertrauens verwenden!

Boardmarker:

Setzen Sie ausschließlich Qualitätsmarker von Pelikan®, Edding® o. ä. ein.

wir wünschen ihnen viel freude mit ihrem magnet marker board!

Besuch uns auch auf



www.quence.de

